# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ, АВТОНОМНЫЙ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕСТИРОВАНИЕМ

СЕРИИ САНОЕ / КАНОЭ

ТУ 26.30.50-003-54762960-2019 «Оповещатели пожарные световые.»

Производитель - ООО «Белый свет 2000»

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, строение 3, этаж 4, комн.3, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru ПАСПОРТ

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 1.

- 1.1. Оповещатели пожарные световые / световые указатели предназначены для указания путей эвакуации в чрезвычайной ситуации;
- 1.2. Оповещатели пожарные световые / световые указатели данного модельного ряда применяются в составе Технического решения №0 «Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием»;
- 1.3. Оповещатели пожарные световые / световые указатели в комплекте со знаками безопасности соответствуют требованиям нормативных документов:
- 1.3.1. ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.
- 1.3.2. ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
- 1.3.3. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 «Устройства управления лампами. Часть 2-7. Частные требования к электронным пускорегулирующим аппарата м, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного)»;
- 1.3.4. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», раздел 7.6.;
- 1.3.5. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; 1.3.6.
- 1.3.7. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- 1.3.8. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- 1.3.9. ГОСТ CISR 15-2004 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»;
- СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений»;
- 1.3.11. ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»;
- ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока 1.3.12. техническими средствами с потребляемым током не более 16 A (в одной фазе). Нормы и методы испытаний».
- СТО.69159079-01-2018 «Приборы осветительные светодиодные. Требования к техническим и эксплуатационным параметрам.»; 1.3.13.
- СТО.69159079-02-2018 «Приборы осветительные светодиодные. Требования к подтверждению технических и эксплуатационных 1.3.14. параметров. Методы испытаний.»;
- СТО.69159079-03-2019 «Приборы осветительные светодиодные. Надежность. Методы оценки и правила предоставления информации». 1.3.15.
- 1.3.16. ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
- ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной 1.3.17. безопасности и пожаротушения".

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модельный ряд оповещателей пожарных световых/ световых указателей

№	Артикул	Модель	Режим работы	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Средняя (габаритная) яркость знака безопасности в нормальном режиме, кд/м²	Совместимый знак безопасности серии
1	a19373	Световой указатель BS-CANOE-71-S1 LED	постоянный	1	400	BL-2010B
2	a20991	Световой указатель BS-CANOE-71-S1 LED Black	постоянный	1	400	BL-2010B
3	a20992	Световой указатель BS-CANOE-71-S1 LED Gray	постоянный	1	400	BL-2010B
4	a19375	Световой указатель BS-CANOE-71-S2 LED	постоянный	1	340	BL-3015B
5	a20993	Световой указатель BS-CANOE-71-S2 LED Black	постоянный	1	340	BL-3015B
6	a20994	Световой указатель BS-CANOE-71-S2 LED Gray	постоянный	1	340	BL-3015B
7	a19374	Световой указатель BS-CANOE-73-S1 LED	постоянный	3	400	BL-2010B
8	a20996	Световой указатель BS-CANOE-73-S1 LED Gray	постоянный	3	400	BL-2010B
9	a20995	Световой указатель BS-CANOE-73-S1 LED Black	постоянный	3	400	BL-2010B
10	a19376	Световой указатель BS-CANOE-73-S2 LED	постоянный	3	340	BL-3015B
11	a20998	Световой указатель BS-CANOE-73-S2 LED Gray	постоянный	3	340	BL-3015B
12	a20997	Световой указатель BS-CANOE-73-S2 LED Black	постоянный	3	340	BL-3015B

- Общие технические характеристики световых указателей модельного ряда представлены в Приложении №1;
- 2.2 2.3 Комплект поставки представлен в Приложении №1:
- 2.4 Световые указатели данного модельного ряда совместимы с щитами аварийного освещения (ЩАО) BS-AKTEON-1.
- 2.5 Фотометрические характеристики светового указателя гарантируются при применении с совместимыми знаками безопасности;

#### 3. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА.

#### ВНИМАНИЕ: Световой указатель подключается к групповой цепи ЩАО BS-АКТЕОN-1 (между фидером и световым указателем не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения).

- 3.1. Вы можете запросить следующие документы (высылается при наличии) на сайте www.belysvet.ru раздел «Сервис»:
- 3.1.1 Для проектирования – «Задание на монтаж» в формате dwg;
- Для монтажа «Монтажную инструкцию». 3.1.2
- Установите световой указатель на шинопровод.
- 3.3 Заведите адаптер и поворотный фиксатор в паз шинопровода
- Зафиксируйте световой указатель поворотом защелки адаптера и поворотного фиксатора.
- Подключение к групповой цепи питания:
- 3.5.1. Установите на адаптере требуемую фазу вращением тумблера до щелчков (номер фазы отображается в окне снизу адаптера). (см. рис. 1, 2 Приложение №2);

- 3.10 Включите аппарат защиты групповой цепи питания в ЩАО BS-АКТЕОN-1, убедитесь, что все смонтированные световые приборы постоянного действия включены, горят световые индикаторы заряда аккумуляторной батареи (для световых приборов постоянного и непостоянного типа действия). Для определения правильности монтажа и корректности работы всех компонентов световых приборов (источника света, источников питания, АКБ), через 30 минут проведите Ручной или групповой Функциональный тест п. 6.3. Паспорта;
- 3.11 Для определения нормируемой продолжительности аварийной работы и обеспечения нормируемых сроков службы светового прибора проведите корректный ввод его в эксплуатацию, смотри «РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ».

#### 4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

- 4.1. Все работы по обслуживанию светового указателя, монтажу, демонтажу, настройке и замене аккумуляторной батареи должны проводиться при отключенном напряжении;
- 4.2. Не работающий световой указатель (и индикатор заряда) не являются индикаторами отсутствия высокого напряжения!;
- 4.3. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить аварийный светильник от питающей сети, обратиться в сервисную службу ООО «Белый свет 2000»;
- 4.4. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светового указателя.

## 5. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

- 5.1. Организация эксплуатации светового указателя и выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- 5.2. Для обеспечения нормируемых сроков службы светового указателя, необходимо корректно ввести его в эксплуатацию, порядок действий проведения Теста на длительность при вводе в эксплуатацию (см. пункт № 6):
- 5.2.1. обеспечить монтаж светового указателя в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 Паспорта;
- 5.2.2. обеспечить зарядку световых указателей в течение 24 часов;
- 5.2.3. перевести световые указатели в аварийный режим, кнопка «Тест на длительность» на ЩАО BS-AKTEON-1;
- 5.2.4. повторить п.п. 5.2.2. и 5.2.3;
- 5.2.5. повторить п.п. 5.2.2. и 5.2.3. с фиксацией времени работы световых приборов, нормируемая продолжительность аварийной работы световых приборов должно соответствовать времени в таблице п.6.5., строка пункта №1 в зависимости от нормируемой продолжительности светового прибора:
- 5.2.6. Сделать отметку в паспорте п. 11 (либо в Журнале испытаний системы аварийного освещения) о введении в эксплуатацию светового указателя.
- 5.3. Проводить периодические испытания световых указателей согласно рекомендациям п. № 6;
- 5.4. Световой указатель необходимо не менее 1 раза в шесть месяцев (либо по мере загрязнения) протирать сухой мягкой тканью от пыли и грязи, порядок действий:
- 5.4.1. отключить аппарат защиты обслуживаемой групповой цепи в ЩАО BS-АКТЕОN-1;
- 5.4.2. протереть световые указатели;
- 5.4.3. включить аппарат защиты групповой цепи.
- 5.5. В случае отрицательного результата периодических испытаний (см. п. № 6), по показателю нормируемая продолжительность аварийной работы (обычно через 4 года эксплуатации), требуется замена аккумуляторной батареи, порядок действий:
- 5.5.1. отключить аппарат защиты обслуживаемой групповой цепи в ЩАО BS-AKTEON-1 установить Знак электробезопасности «Не включать работа на линии»:
- 5.5.2. открыть световой указатель, провести замену аккумуляторной батареи;
- 5.5.3. установите рассеиватель на световой указатель;
- 5.5.4. включить аппарат защиты групповой цепи;
- 5.5.5. Провести Функциональный тест, кнопка «Функциональный тест» на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-1, провести визуальный контроль работоспособности светового указателя.
- 5.6. Источник света в световом указателе может быть заменен только специалистами сервисной службы производителя или его сервисным партнером.
- 5.7. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светового указателя.

## 6. РЕГЛАМЕНТ ИСПЫТАНИЙ.

- 6.1. Автономные световые указатели должны проходить следующие типы испытаний:
- 6.1.1. Тест на длительность при вводе эксплуатацию;
- 6.1.2. Функциональный тест;
- 6.1.3. Тест на длительность;
- 6.1.4. Тест на автоматическое включение световых указателей непостоянного действия при прекращении питания рабочего освещения (Постановление Правительства РФ № 309 «Правила противопожарного режима» п. 43).
- 6.2. Тест на длительность при вводе в эксплуатацию тест на работоспособность световых указателей и на способность АКБ светового прибора питать источник света в течение нормируемого времени аварийного режима, с учетом запаса на деградацию АКБ (ГОСТ IEC 60598-2-22-2012). заявленного производителем. В соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Приложение А. порядок действий описан в п. 5.2.;
- 6.3. Ежемесячный Функциональный тест тест на работоспособность световых указателей (визуальный контроль). Порядок проведения Функционального теста:
- 6.3.1. Ручной ежемесячный Функциональный тест нажмите кнопку «Тест» на световом указателе, удерживайте в течение времени п. 6.5., убедитесь в работоспособности светового указателя, сделайте отметки о проведении теста в Журнале испытаний системы аварийного освещения;
- 6.3.2. Групповой ежемесячный Функциональный тест нажмите кнопку «Функциональный тест Вкл.» на оперативной панели ЩАО BS-АКТЕОN-1. проведите визуальный осмотр световых указателей подключенных к ЩАО, убедитесь в их работоспособности, сделайте отметки Журнале испытаний системы аварийного освещения;
- 6.4. Полугодовой тест на длительность тест на работоспособность световых указателей и на способность АКБ светового указателя питать источник света в течение нормируемой продолжительности аварийной работы, заявленной производителем, порядок действий:
- 6.4.1. Ручной полугодовой Тест на длительность поверните кнопку «Тест», удерживайте в течение времени п. 6.5., убедитесь в работоспособности светового указателя, сделайте отметки о проведении теста в Журнале испытаний системы аварийного освещения;
- 6.4.2. Групповой полугодовой Тест на длительность поверните ключ «Тест вкл.» на оперативной панели ЩАО BS-AKTEON-1, проведите визуальный осмотр световых указателей подключенных к данному ЩАО, сделайте отметки Журнале испытаний системы аварийного освещения.
- 6.5 Длительность и периодичность теста в зависимости от его вида:

№		Длительность проведения тестирования							
	Вид теста	нормируемая продолжительность аварийной работы, мин.							
		60	180	300	480				
1.	Тест на длительность при вводе в эксплуатацию, мин.	90	230	375	600				
2.	Ручной ежемесячный функциональный тест, не менее, сек.	10	10	10	10				
3.	Групповой ежемесячный функциональный тест, не более, мин.	6	15	20	25				
4.	Полугодовой тест на длительность, мин.	60	180	300	480				

- 6.6 Для проведения группового тестирования световых указателей рекомендовано использовать ЩАО BS-AKTEON-1, подробная инструкция прохождения тестов описана в Руководстве по эксплуатации на ЩАО;
- 6.7 Тест на автоматическое включение световых указателей непостоянного действия при прекращении питания рабочего освещения (проводится в комплекте с ЩАО BS-АКТЕОN-1), порядок действий:
- 6.7.1. Отключить аппарат защиты групповой цепи рабочего освещения в щите рабочего освещения;
- 6.7.2. Провести визуальный контроль перехода в аварийный режим световых указателей непостоянного действия;
- 6.7.3. Включить аппарат защиты в щите рабочего освещения;
- 6.7.4. Повторить тест со всеми групповыми цепями рабочего освещения;
- 6.7.5. Зафиксировать результаты теста;
- 6.7.6. Периодичность проведения теста 1 раз в квартал.
- 6.8 Перед проведением тестирования световые указатели должны быть подключены к электросети не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).
- 6.9 Отрицательный результат периодических испытаний светового указателя говорит о необходимости гарантийного или сервисного обслуживания, обратитесь в сервисную службу производителя.

#### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

- 7.1 Отработавшие свой срок службы аккумуляторный батареи должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по их переработке (в т. ч. "Белый свет 2000");
- 7.2 Помимо перечисленного выше, световые указатели не содержат комплектующих и токсичных материалов требующих специальной утилизации. После изъятия аккумуляторной батареи, и алюминиевых деталей, утилизацию световых указателей проводят обычным способом.

### 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 8.1 Условия хранения светового указателя должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69;
- 8.2 Световой указатель должен храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов;
- 8.3 Допустимый срок хранения светового указателя в заводской упаковке 1 год;
- 8.4 Световые указатели должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным;
- 8.5 Условия транспортирования световых указателей должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

#### 9. ГАРАНТИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 9.1 Гарантийные обязательства и сроки службы компонентов световых указателей указаны в Приложении №2, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации и своевременной замены элементов, вышедших из строя.
- 9.2 Гарантийные сроки исчисляются с даты продажи (раздел № 11) или с даты введения в эксплуатацию (раздел № 12). В случае отсутствия отметок в гарантийном талоне (раздел №11), гарантийный срок рассчитывается с даты изготовления оборудования, который не может быть более 40 месяцев. Номер партии и дата изготовления указаны на маркировке внутри светового указателя.
- 9.3 Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием паспорта.
- 9.4 Световой указатель является обслуживаемым прибором. При монтаже необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к нему, для его обслуживания, ремонта и тестирования. Производитель не несёт ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники и персонала при отсутствии свободного доступа к данному оборудованию для его обслуживания, ремонта и тестирования.
- 9.5 Гарантийные обязательства не распространяются на появление следов коррозии металлических элементов конструкции вызванных повреждением лакокрасочного покрытия, а также на изменения цвета корпусных элементов светового прибора вызванных внешними воздействиями в процессе эксплуатации.
- 9.6 ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:
- 9.6.1. нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации и испытаний
- 9.6.2. при наличии явных признаков недопустимых воздействий на световой указатель (сколы от удара, вмятины, следы залива водой или наличие пыли внутри корпуса светового указателя и т.п.);
- 9.6.3. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,
- 9.7 Независимо от срока эксплуатации световых указателей изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам поставка батарей, светодиодных источников света, указателей и аксессуаров; ремонт световых приборов и замена вышедших из строя деталей.

#### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Оповещатель пожарный световой / световой указатель соответствует ТУ 26.30.50-003-54762960-2019 и признан годным к эксплуатации.

Модель	Номер партии	Упаковщик	Штамп ОТК
	Дата производства		
	74 1		

# 11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ļ. I	ГАГАПТИИПВИ ТАЛОП.	
№	Параметр	
1.	Модель светового указателя:	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

#### 12. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

№	Параметр	
1	ФИО ответственного за пожарную безопасность	
2	Подпись ответственного за пожарную безопасность	
3	Дата:	

Приложение №1 Технические характеристики Автономных световых указателей с индивидуальным тестированием.

Приложение №1 Технические характеристики Автономных световых указателей с индивидуальным тестированием.												
Параметры	BS-CANOE-71-S1 LED	BS-CANOE-71-S1 LED Black	BS-CANOE-71-S1 LED Gray	BS-CANOE-71-S2 LED	BS-CANOE-71-S2 LED Black	BS-CANOE-71-S2 LED Gray	BS-CANOE-73-S1 LED	BS-CANOE-73-S1 LED Black	BS-CANOE-73-S1 LED Gray	BS-CANOE-73-S2 LED	BS-CANOE-73-S2 LED Black	BS-CANOE-73-S2 LED Gray
Артикул	a19373	a20991	a20992	a19375	a20993	a20994	a19374	a20995	a20996	a19376	a20997	a20998
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ И ФУ	НКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ											
Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3
Режим работы	постоянный	постоянный	постоянный									
Время переключения из нормального в аварийный режим, сек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тестирование и управление	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"	К. "Тест"
Источник аварийного питания	INEXI-M	INEXI-M	INEXI-M									
Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи заряда АКБ ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да	да									
Автоматически восстанавливаемая защита от короткого замыкания цепи питания источника света ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да	да									
Активный корректор коэффициента мощности	да	да	да									
Гальваническая развязка	да	да	да									
Защита от глубокого разряда АКБГОСТ IEC 60598-2-22-2012	да	да	да									
Импульсное зарядное устройство ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 61347-2-7-2014	да	да	да									
Индивидуальная индикация заряда аккумуляторной батареи светового прибора ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6.7.	да	да	да									
Интегрированное испытательное устройство кнопочного типа (кнопка "Тест") ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ФЗ №123-ФЗ ст.82 п.9	да	да	да									
Предохранители для защиты аккумуляторной батареи и питающей сети - DOUBLE SAFETY ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	да	да	да									
Соответствие требованиям по электромагнитной соиместимости СТБ ЕН 55015-2006; ГОСТ IEC 61547-2013; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013.	да	да	да									
Электрическая прочность изоляции, не менее кВ	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТ	ЪРЫ											
Диапазон номинального напряжения питания, В	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253	~170÷253
Диапазон номинальной частоты напряжения питания, Гц	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63	47÷63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3,3	3,3	3,3	6,3	6,3	6,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Полная потребляемая мощность, ВА	3,88	3,88	3,88	7,00	7,00	7,00	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
Номинальный потребляемый ток, A	0,0170	0,0170	0,0170	0,0300	0,0300	0,0300	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240
Коэффициент мощности ≥	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

	1	T	T		I	1	I			1	T	
Параметры	BS-CANOE-71-S1 LED	BS-CANOE-71-S1 LED Black	BS-CANOE-71-S1 LED Gray	BS-CANOE-71-S2 LED	BS-CANOE-71-S2 LED Black	BS-CANOE-71-S2 LED Gray	BS-CANOE-73-S1 LED	BS-CANOE-73-S1 LED Black	BS-CANOE-73-S1 LED Gray	BS-CANOE-73-S2 LED	BS-CANOE-73-S2 LED Black	BS-CANOE-73-S2 LED Gray
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	1	I	I	I	I	I	I	1	I
Пусковой ток (Ipeak), A	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Длительность пускового тока $(\Delta t)$ , мкс	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Количество световых приборов на автоматический выключатель 3A/6A/10A/16A с характеристикой В, шт.	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90	25/50/70/90
Количество световых приборов на автоматический выключатель 3A/6A/10A/16A с характеристикой С, шт.	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110	30/60/90/110
Класс энергоэффективности ГОСТ Р 54993-2012	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	AA+
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР.	АКТЕРИСТИКИ					·						
Тип источника света	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED	DUOLED
Мощность источника света, Вт	1,5	1,5	1,5	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество источников света	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Коррелированная цветовая температура, К	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Общий индекс цветопередачи (CRI)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Расстояние распознавания, м	20	20	20	30	30	30	20	20	20	30	30	30
Минимальная яркость знака безопасности в нормальном режиме, кд/м²	100	100	100	70	70	70	100	100	100	35	35	35
Минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме, кд/м <sup>2</sup>	100	100	100	70	70	70	100	100	100	35	35	35
Средняя (габаритная) яркость знака безопасности в нормальном режиме, кд/м <sup>2</sup>	400	400	400	340	340	340	400	400	400	170	170	170
Средняя (габаритная) яркость знака безопасности в	400	400	400	340	340	340	400	400	400	170	170	170
аварийном режиме, кд/м <sup>2</sup> ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМ	улаторной гатареи									ļ.		
Электрохимическая система	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd
АКБ							BS-2+2KRHT23/43-	BS-2+2KRHT23/43-	BS-2+2KRHT23/43-		BS-2+2KRHT23/43-	BS-2+2KRHT23/43-
Наименование аккумуляторной батареи	BS-3KRHT14/50-0,7/A- HB500-0-1	BS-3KRHT14/50-0,7/A- HB500-0-1	BS-3KRHT14/50-0,7/A- HB500-0-1	BS-3KRHT23/43-1,5F- HB500-0-1	BS-3KRHT23/43-1,5/F- HB500-0-1	BS-3KRHT23/43-1,5/F- HB500-0-1	1,5/L-HB500-0-1	1,5/L-HB500-0-1	1,5/L-HB500-0-1	BS-2+2KRHT23/43-1,5/L- HB500-0-1	1,5/L-HB500-0-1	1,5/L-HB500-0-1
Ёмкость аккумуляторной батареи, А· ч	0,7	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙ		ı	ı		T	T	T			1	T	
Климатическое исполнение	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*	УХЛ4*
Значения рабочей температуры, °С	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35	+1+35
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Степень защиты от внешних воздействий, IP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Группа механического исполнения	M1	M1	M1	M1	MI	M1	M1	M1	Ml	Ml	M1	Ml
Тип пожароопасной зоны	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Пригоден для монтажа на поверхности из нормально возгораемых материалов.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Степень защиты от воздействия механических ударов (ГОСТ 55841-2013,Приложение ДА, п.ДАЗ.2.), IK	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТ	РУКЦИИ СВЕТОВОГО П	РИБОРА										
Длина, мм	310	310	310	312	312	312	310	310	310	312	312	312

		BS-CANOE-71-S1 LED	BS-CANOE-71-S1 LED		BS-CANOE-71-S2 LED	BS-CANOE-71-S2 LED		BS-CANOE-73-S1 LED	BS-CANOE-73-S1 LED	1	BS-CANOE-73-S2 LED	BS-CANOE-73-S2 LED
Параметры	BS-CANOE-71-S1 LED	Black	Gray	BS-CANOE-71-S2 LED	Black	Gray	BS-CANOE-73-S1 LED	Black	Gray	BS-CANOE-73-S2 LED	Black	Gray
Ширина, мм	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Высота, мм	225	225	225	275	275	275	225	225	225	275	275	275
Масса нетто, кг	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	2,4	2,4	2,4
Материал корпуса	сталь, порошковая эмаль											
Цвет корпуса / № RAL	Белый/9016	Черный/9005	Серый/9006									
Тип покрытия	Муар	Матовый	Myap	Myap	Матовый	Myap	Myap	Матовый	Муар	Муар	Матовый	Myap
Материал рассеивателя	светостабилизированный полиметилметакрилат											
Совместимый знак безопасности серии	BL-2010B	BL-2010B	BL-2010B	BL-3015B	BL-3015B	BL-3015B	BL-2010B	BL-2010B	BL-2010B	BL-3015B	BL-3015B	BL-3015B
Конструктивное исполнение	Объемный											
Максимальное количество размещаемых знаков безопасности	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Способ размещения знака безопасности на поверхности рассеивателя	На двухсторонний скотч											
Вид крепления знака безопасности к рассеивателю	Снаружи											
Максимальное сечение кабеля подключения к групповой цепи питания, мм <sup>2</sup>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи питания	поликарбонат	поликарбонат	полиамид									
Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи питания	Сверху											
Тип кабельного ввода подключения к групповой цепи питания	Адаптер шинопровода GlobalTracPro											
Материал кабельного ввода подключения к групповой цепи питания	поликарбонат											
Цвет кабельного ввода подключения к групповой цепи питания	Белый	Черный	Серый									
Допустимый внешний диаметр кабеля групповой цепи питания, мм	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14	8-14
Максимальное сечение кабеля подключения групповой цепи управления, мм <sup>2</sup>	Нет											
Материал клеммной колодки подключения к групповой цепи управления	Нет											
Расположение кабельного ввода подключения к групповой цепи управления	Нет											
Тип кабельного ввода подключения к групповой цепи управления	Нет											
Материал кабельного ввода подключения к групповой цепи управления	Нет											
Цвет кабельного ввода подключения к групповой цепи управления	Нет											
Допустимый внешний диаметр кабеля групповой цепи управления, мм	Нет											
СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИ	Я											
Гарантийный срок светового прибора, мес	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Гарантийный срок аккумуляторной батареи, мес	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Срок службы источника	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Параметры	BS-CANOE-71-S1 LED	BS-CANOE-71-S1 LED Black	BS-CANOE-71-S1 LED Gray	BS-CANOE-71-S2 LED	BS-CANOE-71-S2 LED Black	BS-CANOE-71-S2 LED Gray	BS-CANOE-73-S1 LED	BS-CANOE-73-S1 LED Black	BS-CANOE-73-S1 LED Gray	BS-CANOE-73-S2 LED	BS-CANOE-73-S2 LED Black	BS-CANOE-73-S2 LED Gray
питания, ч												
Срок службы источника света, ч	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)	150 000 (2 x 75 000)
Срок службы батареи, лет	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Срок службы светового прибора, лет	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Срок хранения в упаковке, лет	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Возможность замены источника питания	Да	Да	Да									
Возможность замены источника света	Да	Да	Да									
Возможность замены аккумуляторной батареи	Да	Да	Да									
Тип ремонтопригодности СТО.69159079-03-2019, № типа	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		•	•	•		•		•				•
Световой прибор, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Двухсторонний скотч D=8 мм	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

